TECPORT ILUMINAÇÃO

ELETRÔNICA TEC PORT COM. IND. LTDA.

LS-70

LUNAR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão de Alimentação..... 127 ou 230Volts
Lâmpada Strobo..... Xenon Ferradura
Lâmpada Sequencial..... Incandescente 100 Watts
Sequencial.....4 canais
Dimensões.....A400xL400xP260mm
Peso.....6,8Kg
Comando.....Externo

OPERAÇÃO:

1- Antes de ligar o aparelho verifique se a tensão da rede local é a mesma indicada no aparelho 127 ou 230V.
2- Instale o aparelho no local desejado, fixando-o bem (**nunca coloque o seu equipamento em cima de caixas acústicas**) e através do cabo de força no comando externo conecte o aparelho na rede local.
3- Ligue o seqüencial ou o strobo colocando as chaves na posição **ON** e através do botão **SPEED** ajuste a velocidade desejada. Para que seu equipamento e lâmpadas tenham uma vida útil maior é aconselhável que o aparelho não fique ligado direto na **máxima velocidade** por um tempo superior a 2 minutos (deve-se dar um tempo mínimo de 3 minutos para resfriamento). O ideal é fazer rodízio com outros aparelhos.

CUIDADO! A LÂMPADA UTILIZADA NO STROBO TEM UMA VIDA ÚTIL DE 1.000.000 DE FLASHS. (O strobinho ligado 2 minutos na máxima velocidade emite aproximadamente 1500 flashs. Na máxima velocidade a lâmpada terá uma vida útil de aproximadamente 24 horas. Quanto mais tempo o strobinho ficar ligado na máxima velocidade, mais rápido a lâmpada irá queimar).

4- Para substituir as lâmpadas, retire a tampa traseira soltando os parafusos de fixação, com o aparelho desligado.

GARANTIA:

O LS - 70 tem garantia de 120 dias após a data de compra, contra defeitos de fábrica, exceto queima de lâmpada e defeitos ocasionados pelo transporte. A Eletrônica Tec Port Com. Ind. Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

VISITE NOSSO SITE : www.tecport.ind.br